

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине
«Электронно-вычислительные машины и периферийные устройства»
на тему «Процессор универсальной ЭВМ»

Выполнил студент группы 21ввв1:

Гришин С.В.

Принял


Семенов А.О.

09/11/24 


Пенза 2024

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ВТ
М.А. Митрохин



« » 20 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу

ЭВМ и периферийные устройства

Студенту Тришину Сергею Вадимовичу Группа 21ВВВ1

Тема проекта Процессор универсальной ЭВМ (вариант 7)

Исходные данные (технические требования) на проектирование

Цели курсового проектирования: изучение принципов работы и методов проектирования процессоров; изучение микропроцессорных ВМС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.

Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804

Технические характеристики проектируемого процессора: разрядности - 16, адресное пространство 32К слов, формат данных - 16 разрядные числа в двоичной кодировке, система команд программная совместимость с ЭВМ типа РРР11, система элементов серии К1804, К556, К537, К555, интерфейс типа "общая шина" или МТН. Команды алгоритма, которые подлежат разработке: mov, shl, bld, rts, sez, wait. Способ адресации 0, 4, 1, 7.

Объем работы по курсу

1. Расчетная часть

Спроектировать структурную схему процессора; функциональную организацию его блоков; форматы микрокажд; схемы алгоритмов выполнения задания набора команд и диаграммы микропрограмной логики; реализацию определенной части разработанного алгоритма; таблицы "пробивки" памяти микропрограммы; принудительные схемы сброса из блоков; расчет времени выполнения отдельных операций в процессоре, а также выполнение тестирования разработанной микропрограммы на кросс-системе

2. Графическая часть

Схема алгоритма работы процессора
Схема Ф.М.Л. отдельных операций

3. Экспериментальная часть

Отладка микропрограммы в кросс-системе

Срок выполнения проекта по разделам

1. Получение задания
2. Система проработки проекта
3. Разработка алгоритмов
4. Разработка Ф.М.Л.
5. Отладка микропрограммы
6. Разработка принудительных схем
7. Оформление пояснительной записки
8. Защита проекта

Дата выдачи задания «___» _____

Дата защиты проекта «___» _____

Руководитель Митрохин М. А.

Задание получил «___» _____

Г.

Студент Тришин С. В.

Содержание

Список используемых сокращений.....	3
Введение	4
1 Форматы команд и данных процессора	5
1.1 Форматы команд.....	5
1.2 Способы адресации	9
2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд.	13
2.1 Команда MOV.....	14
2.2 Команда BLO	16
2.3 Команда RTS.....	17
3 Листинг микропрограммы	18
4 Протокол отладки.....	20
Заключение.....	43
Литература.....	44
Приложение А. Главная схема алгоритма	45
Приложение Б. Диаграммы микропрограммной логики	51

Список используемых сокращений

БМУ – блок микропрограммного управления

БОД – блок обработки данных

БР – буферный регистр

ВОП – выборка операнда

ДВК – дешифрация и выполнение команд

ДМЛ – диаграммы микропрограммной логики

ЗР – запись результата

ЗУ – запоминающее устройство

П/П – подпрограмма

РК – регистр команд

РОН – регистр общего назначения

РСП – регистр состояния процессора

СК – счетчик команд

УС – указатель стека

Ур – уровень

ФССП – формирование слова состояния процессора

Введение

Целями курсового проектирования являются:

- изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;
- изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.

Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии K1804

Технические характеристики проектируемого процессора:

- Разрядность данных – 16;
- Разрядность адреса – 16;

Формат команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 (“Электроника-60”), команды, подлежащие разработке: MOV, CLR, BLO, RTS, SEZ, WAIT.

Способы адресации – 0, 4, 1, 7.

1 Форматы команд и данных процессора

1.1 Форматы команд

Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.

Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трёхбитовым полем (биты 14, 13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырёхбитовым полем (биты 15, 10, 9, 8); уровень 4 – двухбитовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трёхбитовым полем (биты 2, 1, 0) – все они представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Пять основных уровней команд

Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.

Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов при выполнении команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1. Формат двухадресных команд приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 - Формат двухадресных команд

В данном курсовом проекте к двухадресным командам относится команда **MOV**.

Команды уровня 2.1 имеют формат «полтора адреса», например, команда JSR), т.е. под адрес первого операнда в формате отводится всего три разряда (для задания номера регистра), а для адреса второго операнда выделяется, как обычно, шесть разрядов. Формат одноадресных команд приведен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Формат команд «полтора адреса»

Команды уровня 2.2 – одноадресные команды арифметико-логической группы. Формат одноадресных команд приведен на рисунке 4.



Рисунок 4 - Формат одноадресных команд

В данном курсовом проекте к одноадресным командам относится команда **CLR**.

Уровень 3 – это 15 команд условного перехода. Команды передачи управления выполняют условные и безусловные переходы (ветвление) по адресу, содержащемуся в команде. Формат команд показан на рисунке 5.




Рисунок 5 - Формат команд условного перехода

В данном курсовом проекте к ним относятся команда **BLO**.

Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. Эти команды позволяют завершать работу с подпрограммой и возвращаться к основной программе, а также программно изменять признаки, установленные в ССП (слово состояния процессора). Формат команд показан на рисунке 6.




Рисунок 6 - Формат команд работы с флагами

Разряды с 0 по 3 управляют установкой соответствующих признаков, а разряд 4 указывает на значение устанавливаемых признаков.

В данном курсовом проекте к этим командам относятся команды **RTS** и **SEZ**.

Уровень 5 – команды общего назначения.

В данном курсовом проекте к этим командам относятся команд **WAIT**.

Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в формате 16-разрядного слова (-32768 - 32767). Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде.

1.2 Способы адресации

Адресация одного операнда определяется парой «Метод – Номер регистра». Код метода адресации занимает в команде 3 разряда. Номер регистра занимает также 3 бита. В данном курсовом проекте рассматриваются 4 режима адресации: прямая регистровая адресация (0), прямая автоинкрементная адресация (2), косвенная регистровая адресация (1) и косвенная индексация (7).

Прямая регистровая (режим 0, символическое обозначение A). В режиме 0 содержимое РОН номер R является операндом (рис. 7).




Рисунок 7 - Прямая регистровая адресация (режим 0)

Прямая автоинкрементная адресация (режим 2, символическое обозначение (R)+). Регистр R содержит адрес операнда, после обработки которого содержимое регистра R увеличивается на 1, если операнд – байт, и на 2, если операнд – слово (рис.8).




Рисунок 8 – Прямая регистровая адресация (режим 2)

Косвенная регистровая адресация (режим 1, символическое обозначение (R) или @R). Содержимое регистра R является адресом операнда (рис. 9).




Рисунок 9 - Косвенная автоинкрементная адресация (режим 1)

Косвенная индексация (режим 7, символическое обозначение @X(R)).
 Вычисленное как сумма смещения и базы число используется как адрес адреса операнда (рис.10).




Рисунок 10 – Косвенная индексация (режим 7)

2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд

Разработку алгоритма работы процессора, эмулирующего систему команд микро-ЭВМ PDP-11, начнём с установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Так ЭВМ PDP-11 имеет восемь программно-доступных регистров общего назначения (РОНов), два из которых имеют целевое назначение:

R6 - указатель стека,

R7 - счетчик команд.

Микропроцессор K1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и PDP-11. PDP-11 имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как K1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации установим следующее соответствие, представленное в таблице 1.

PDP-11	K1804
R1	R1
R2	R2
R3	R3
R4	R4
R5	R5
R6	R6
R7	R7
БР1	R10
БР2	R11
РСП	R15

Таблица 1 – Соответствие регистров PDP-11 и K1804

Остальные регистры БИС KM1804BC1 (R8-R14) будем использовать для хранения промежуточных результатов. Так, например, для временного хранения первого операнда будем использовать регистр R10, а для хранения второго – регистр R11.

Список и содержание команд приведены в таблице 2, при этом приняты следующие условные обозначения:

() – содержимое ячейки или регистра;

src – ячейка – источник;

dst – ячейка – приемник;

R – регистр общего назначения;

SS, DD – адреса ячеек;

XX - смещение (8 разрядов);

← – пересылка;

↑↓ – занесение в стек и извлечение из стека.

Команда	Код	Наименование	Содержание	Флаги			
				N	Z	V	C
ADD(B)	.ISSDD	Пересылка	(dst) ← (src)	+	+	0	-
CLR(B)	.050DD	Очистка	dst ← 0	0	1	0	0
BLO	1034XXX	УП, если перенос	C = 1	-	-	-	-
RTS	00020R	Командное прерывание	СК←(R) (R)←(УС)↑	-	-	-	-
SEZ	00020R	Установка Z	Установка разряда нуля “Z”	-	1	-	-
WAIT	000001	Ожидание	Процессор ждёт внешних прерываний	-	-	-	-

Таблица 2 – Описание команд процессора

2.1 Команда MOV

На рисунке 11 представлен алгоритм выполнения команды MOV. Над операндами, записанными в регистрах R10 и R11, производится операция

присваивания, в регистр R11 заноситься значение из регистра R10. Далее производится формирование флагов и запись результата.




Рисунок 4 – Алгоритм выполнения команды MOV

2.2 Команда BLO

На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции BLO. Эта команда относится к уровню 3 и выполняет смещение СК на необходимое число, если С равно 1.




Рисунок 12 – Алгоритм выполнения команды BLO

2.3 Команда RTS

На рисунке 13 изображен алгоритм выполнения операции RTS. Эта команда относится к уровню 5 и выполняет возврат из подпрограммы.




Рисунок 13 – Алгоритм выполнения операции RTS.

3 Листинг микропрограммы

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
1	100	1	7	1	0	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0
2	101	1	7	1	0	7	0	0	3	0	1	0	0	2	0
3	0	1	7	16	0	7	0	0	2	0	1	7	0	0	0
4	2	1	7	16	7	7	0	0	5	0	3	2	0	0	0
5	14	2	10	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
6	120	2	11	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
7	120	2	12	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
10	21	2	13	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
11	25	2	14	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
12	120	2	15	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
14	30	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
15	50	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
16	70	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
17	120	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
21	32	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
22	120	1	7	17	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
25	60	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
26	120	1	7	17	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
30	361	1	7	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
32	0	1	7	16	0	14	0	0	7	0	2	0	0	0	0
33	200	1	7	16	14	14	0	0	5	4	1	2	1	0	0
34	37	0	2	3	14	14	0	0	7	4	1	2	0	0	0
35	177400	1	7	16	14	14	0	0	5	3	7	2	0	0	0
36	40	1	7	17	14	14	0	0	7	4	1	2	0	0	0
37	377	0	7	16	14	14	0	0	5	4	7	2	0	0	0
40	1570	1	7	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
50	1307	1	7	6	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
60	2077	1	7	6	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
70	617	1	7	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
100	0	1	7	12	7	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
101	0	1	7	12	0	7	0	0	7	0	1	4	0	0	0
102	105	2	17	3	0	7	0	0	7	0	1	0	0	0	0
103	110	1	7	1	13	20	0	0	4	0	1	0	0	1	0
104	107	1	7	17	13	20	0	0	4	0	1	0	0	3	0
105	107	1	7	17	13	20	0	0	4	0	3	0	0	0	0
107	0	1	7	12	13	20	0	0	7	0	1	0	0	3	0
110	0	1	7	12	0	7	0	0	7	0	1	0	0	0	0
120	0	0	10	3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
121	121	0	11	3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
122	2	1	12	3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
123	2	1	13	3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
124	130	1	7	1	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
125	2	1	7	17	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
130	1	1	7	12	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
200	0	1	7	16	0	30	0	0	3	0	1	2	0	2	0
201	101	1	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
202	2	1	7	16	30	30	0	0	5	0	2	2	0	0	0
203	0	1	7	16	0	12	0	0	7	0	0	4	0	3	0
204	230	1	7	17	30	12	0	0	7	0	2	0	0	3	0
220	0	1	7	12	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
230	0	1	7	12	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
232	0	1	7	12	30	13	0	0	7	0	2	0	0	3	0
234	0	1	7	12	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
330	0	1	7	16	0	17	0	0	3	0	1	0	3	0	0
331	340	1	0	3	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
332	340	1	7	17	14	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0
340	0	1	7	12	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
361	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
363	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
365	200	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
367	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
371	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0

373	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
375	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
377	230	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
500	0	1	7	16	0	20	0	0	3	0	1	2	0	2	0
501	101	1	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
502	0	1	7	16	0	12	0	0	7	0	0	4	0	3	0
503	232	1	7	17	30	13	0	0	7	0	2	0	0	3	0
617	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
637	0	1	7	16	12	13	0	0	4	0	3	0	1	0	0
640	177760	1	7	16	17	17	0	0	5	4	3	2	0	0	0
641	0	1	7	16	17	16	0	0	7	0	3	3	0	0	0
642	17	1	7	16	16	16	0	0	5	4	3	2	0	0	0
643	0	1	7	16	16	17	0	0	1	3	3	0	0	0	0
644	102	1	7	1	12	13	0	1	7	0	1	0	0	0	0
645	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
657	0	1	7	16	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
677	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
717	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
737	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
757	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
777	234	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1307	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1317	500	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1327	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1337	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1347	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1357	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1367	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1377	232	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1570	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1571	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1572	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1573	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1574	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1575	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1576	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1700	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1771	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1772	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1773	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1774	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1775	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1776	340	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1777	330	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
2077	220	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
2177	220	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
2277	2300	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0
2300	0	1	7	16	0	14	0	0	7	0	5	0	0	0	0
2301	0	1	7	16	0	14	0	0	3	0	5	0	0	0	0
2302	0	1	7	16	0	14	0	0	3	0	5	0	0	0	0
2303	20	1	7	16	14	14	0	0	5	6	2	2	1	0	0
2304	220	1	2	3	7	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
2305	0	1	7	16	20	7	0	0	4	0	3	2	0	0	0
2306	0	1	7	16	0	6	0	0	3	0	1	2	0	2	0
2307	101	1	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2310	0	1	7	16	0	12	0	0	7	0	0	4	0	3	0
2311	0	1	7	16	0	20	0	0	7	0	3	0	0	0	0
2312	2	1	7	16	6	6	0	0	5	0	3	2	0	0	0
2313	220	1	7	17	12	13	0	0	7	0	1	2	0	0	0
2377	220	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0

4 Протокол отладки

Выполняемая программа представлена в таблице 4, исходные данные и предполагаемые результаты в таблице 5.

№ команды	Мнемоника	Код	Комментарии
1	MOV src(R0) dst(R1)	.12011	Проверка разрядов адресации: Операнд 1: прямая автоинкрементная адресация Операнд 2: косвенная регистровая адресация
2	BLO	1034XXX	УП, если есть перенос
3	RTS	00020R	Возврат из программы

Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования

Операция	Регистр/Память	До операции	После операции
1	R7	1000	1002
	R0	64	66
	R1	32	32
	src(R10)	1234	1234
	dst(R11)	567	1234
	R15	0	0
2	R7	1002	1036
	R15	1	1
3	R7	1036	200
	R5	200	400
	R6	20010	20012

Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы

Адрес старта : 1
 Адрес окончания моделирования : 0
 Количество тактов моделирования : 1000
 Пошаговое моделирование

R0 = 64 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1000 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 0 RK = 0
 RDI = 0 RDO = 0 MAR = 0 BI = 0 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 0 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15 = 0
 PR0 = 0 PQ15 = 0 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 1 100 1 7 1 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 100 TAKT = 1

R0 = 64 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1000 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 0 RK = 0
 RDI = 0 RDO = 0 MAR = 0 BI = 0 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 100 CMK = 101 RA = 100 ST0 = 2
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 0 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 100 0 1 7 12 7 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 2 TAKT = 2

R0 = 64 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1000 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 0 RK = 0
 RDI = 0 RDO = 0 MAR = 0 BI = 0 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 1000 CT = 0 DBU = 0 CMK = 3 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 2 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2 101 1 7 1 0 7 0 0 3 0 1 0 0 2 0

Адрес следующей микрокоманды : 101 TAKT = 3

R0 = 64 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1000 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 0 RK = 0
 RDI = 0 RDO = 0 MAR = 1000 BI = 0 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 1000 CT = 0 DBU = 101 CMK = 102 RA = 101 ST0 = 3
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 0 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 4 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 3 TAKT = 4

R0 = 64 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1000 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 0 RK = 0
 RDI = 12011 RDO = 0 MAR = 1000 BI = 12011 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 0 CMK = 4 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

3	0	1	7	16	0	7	0	0	2	0	1	7	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :4									ТАКТ= 5								
R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1000	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	0	CT	=	0	DBU	=	0	CMK	=	5	RA	=	0	ST0	=	0
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	3	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	1	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
4	2	1	7	16	7	7	0	0	5	0	3	2	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :5									ТАКТ= 6								
R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	2
YBC	=	1002	CT	=	0	DBU	=	2	CMK	=	6	RA	=	2	ST0	=	0
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	3	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	1
PR0	=	0	PQ15	=	1	PQ0	=	0									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
5	14	2	10	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :14									ТАКТ= 7								
R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	0	CT	=	0	DBU	=	14	CMK	=	15	RA	=	14	ST0	=	0
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	3	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	1	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
14	30	1	7	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :30									ТАКТ= 8								
R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	0	CT	=	0	DBU	=	30	CMK	=	31	RA	=	30	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	0	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	1	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
30	361	1	7	2	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :365									ТАКТ= 9								
R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	12011	CT	=	0	DBU	=	24	CMK	=	366	RA	=	24	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	0	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
365	200	1	7	17	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :200 ТАКТ= 10

R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	1000	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	1002	CT	=	0	DBU	=	200	CMK	=	201	RA	=	200	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	0	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
200	0	1	7	16	0	30	0	0	3	0	1	2	0	2	0

Адрес следующей микрокоманды :201 ТАКТ= 11

R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	64	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	0
YBC	=	64	CT	=	0	DBU	=	0	CMK	=	202	RA	=	0	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	0	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
201	101	1	7	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :101 ТАКТ= 12

R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	12011	RDO	=	0	MAR	=	64	BI	=	12011	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	0	CT	=	0	DBU	=	101	CMK	=	102	RA	=	101	ST0	=	202
ST1	=	15	ST2	=	0	ST3	=	0	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	1	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
101	0	1	7	12	0	7	0	0	7	0	1	4	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :202 ТАКТ= 13

R0	=	64	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	1234	RDO	=	0	MAR	=	64	BI	=	1234	ZI	=	0	DBC	=	12011
YBC	=	12011	CT	=	0	DBU	=	0	CMK	=	203	RA	=	0	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	202	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
202	2	1	7	16	30	30	0	0	5	0	2	2	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :203 ТАКТ= 14

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1002	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	0	R13	=	0
R14	=	0	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	0	RQ	=	0	RK	=	12011
RDI	=	1234	RDO	=	0	MAR	=	64	BI	=	1234	ZI	=	0	DBC	=	2
YBC	=	64	CT	=	0	DBU	=	2	CMK	=	204	RA	=	2	ST0	=	15
ST1	=	0	ST2	=	0	ST3	=	202	PSW	=	0	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	1
PR0	=	0	PQ15	=	1	PQ0	=	0									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
203	0	1	7	16	0	12	0	0	7	0	0	4	0	3	0

Адрес следующей микрокоманды :204 ТАКТ= 15

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
----	---	----	----	---	----	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	-----

R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 0 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 0 CMK = 205 RA = 0 ST0 = 15
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 204 230 1 7 17 30 12 0 0 7 0 2 0 0 3 0

Адрес следующей микрокоманды : 230 TAKT = 16

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 66 CT = 0 DBU = 230 CMK = 231 RA = 230 ST0 = 15
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 1
 PR0 = 0 PQ15 = 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 230 0 1 7 12 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 15 TAKT = 17

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 0 CMK = 16 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 0 ST2 = 202 ST3 = 15 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 15 50 1 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 50 TAKT = 18

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 50 CMK = 51 RA = 50 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 50 1307 1 7 6 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 1317 TAKT = 19

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 1011 CMK = 1320 RA = 1011 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 1317 500 1 7 17 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 500 TAKT = 20

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011

RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 64 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 500 CMK = 501 RA = 500 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 500 0 1 7 16 0 20 0 0 3 0 1 2 0 2 0

Адрес следующей микрокоманды :501 TAKT= 21

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 32 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 32 CT = 0 DBU = 0 CMK = 502 RA = 0 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 202 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 501 101 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :101 TAKT= 22

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 1234 RDO = 0 MAR = 32 BI = 1234 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 101 CMK = 102 RA = 101 ST0 = 502
 ST1 = 16 ST2 = 0 ST3 = 0 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 4 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :502 TAKT= 23

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 1234 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 1234
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 0 CMK = 503 RA = 0 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 502 0 1 7 16 0 12 0 0 7 0 0 4 0 3 0

Адрес следующей микрокоманды :503 TAKT= 24

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 0
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 504 RA = 0 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 503 232 1 7 17 30 13 0 0 7 0 2 0 0 3 0

Адрес следующей микрокоманды :232 TAKT= 25

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 567
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 66 CT = 0 DBU = 232 CMK = 233 RA = 232 ST0 = 16
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0

C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 232 0 1 7 12 30 13 0 0 7 0 2 0 0 3 0

Адрес следующей микрокоманды :16 TAKT= 26
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 567
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RD0 = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 66 CT = 0 DBU = 0 CMK = 17 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 0 ST2 = 502 ST3 = 16 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 16 70 1 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :70 TAKT= 27
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 567
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RD0 = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 70 CMK = 71 RA = 70 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 70 617 1 7 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :637 TAKT= 28
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 567
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RD0 = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 424 CMK = 640 RA = 424 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 637 0 1 7 16 12 13 0 0 4 0 3 0 1 0 0

Адрес следующей микрокоманды :640 TAKT= 29
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RD0 = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 0 CMK = 641 RA = 0 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 640 177760 1 7 16 17 17 0 0 5 4 3 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :641 TAKT= 30
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RD0 = 0 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 177760
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 7760 CMK = 642 RA = 7760 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 0 ST3 = 502 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
641	0	1	7	16	17	16	0	0	7	0	3	3	0	0	0
Адрес следующей микрокоманды :642 ТАКТ= 31															
R0 =	66	R1 =	32	R2 =	0	R3 =	0	R4 =	0	R5 =	200				
R6 =	20010	R7 =	1002	R10 =	0	R11 =	0	R12 =	1234	R13 =	1234				
R14 =	0	R15 =	0	R16 =	0	R17 =	0	RQ =	567	RK =	12011				
RDI =	567	RDO =	0	MAR =	32	BI =	567	ZI =	0	DBC =	0				
YBC =	0	CT =	0	DBU =	0	CMK =	643	RA =	0	ST0 =	17				
ST1 =	0	ST2 =	0	ST3 =	502	PSW =	0	FLG =	0	C0 =	0				
C16 =	0	OVR =	0	Z =	1	F15 =	0	TST =	1	PR15=	1				
PR0 =	0	PQ15=	1	PQ0 =	0										

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
642	17	1	7	16	16	16	0	0	5	4	3	2	0	0	0
Адрес следующей микрокоманды :643 ТАКТ= 32															
R0 =	66	R1 =	32	R2 =	0	R3 =	0	R4 =	0	R5 =	200				
R6 =	20010	R7 =	1002	R10 =	0	R11 =	0	R12 =	1234	R13 =	1234				
R14 =	0	R15 =	0	R16 =	0	R17 =	0	RQ =	567	RK =	12011				
RDI =	567	RDO =	0	MAR =	32	BI =	567	ZI =	0	DBC =	17				
YBC =	0	CT =	0	DBU =	17	CMK =	644	RA =	17	ST0 =	17				
ST1 =	0	ST2 =	0	ST3 =	502	PSW =	0	FLG =	0	C0 =	0				
C16 =	0	OVR =	0	Z =	1	F15 =	0	TST =	1	PR15=	1				
PR0 =	0	PQ15=	1	PQ0 =	0										

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
643	0	1	7	16	16	17	0	0	1	3	3	0	0	0	0
Адрес следующей микрокоманды :644 ТАКТ= 33															
R0 =	66	R1 =	32	R2 =	0	R3 =	0	R4 =	0	R5 =	200				
R6 =	20010	R7 =	1002	R10 =	0	R11 =	0	R12 =	1234	R13 =	1234				
R14 =	0	R15 =	0	R16 =	0	R17 =	0	RQ =	567	RK =	12011				
RDI =	567	RDO =	0	MAR =	32	BI =	567	ZI =	0	DBC =	567				
YBC =	0	CT =	0	DBU =	0	CMK =	645	RA =	0	ST0 =	17				
ST1 =	0	ST2 =	0	ST3 =	502	PSW =	0	FLG =	0	C0 =	0				
C16 =	0	OVR =	0	Z =	1	F15 =	0	TST =	1	PR15=	1				
PR0 =	0	PQ15=	1	PQ0 =	0										

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
644	102	1	7	1	12	13	0	1	7	0	1	0	0	0	0
Адрес следующей микрокоманды :102 ТАКТ= 34															
R0 =	66	R1 =	32	R2 =	0	R3 =	0	R4 =	0	R5 =	200				
R6 =	20010	R7 =	1002	R10 =	0	R11 =	0	R12 =	1234	R13 =	1234				
R14 =	0	R15 =	0	R16 =	0	R17 =	0	RQ =	567	RK =	12011				
RDI =	567	RDO =	0	MAR =	32	BI =	567	ZI =	0	DBC =	567				
YBC =	570	CT =	0	DBU =	102	CMK =	103	RA =	102	ST0 =	645				
ST1 =	17	ST2 =	0	ST3 =	0	PSW =	0	FLG =	0	C0 =	1				
C16 =	0	OVR =	0	Z =	0	F15 =	0	TST =	1	PR15=	0				
PR0 =	1	PQ15=	0	PQ0 =	1										

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
102	105	2	17	3	0	7	0	0	7	0	1	0	0	0	0
Адрес следующей микрокоманды :103 ТАКТ= 35															
R0 =	66	R1 =	32	R2 =	0	R3 =	0	R4 =	0	R5 =	200				
R6 =	20010	R7 =	1002	R10 =	0	R11 =	0	R12 =	1234	R13 =	1234				
R14 =	0	R15 =	0	R16 =	0	R17 =	0	RQ =	567	RK =	12011				
RDI =	567	RDO =	0	MAR =	32	BI =	567	ZI =	0	DBC =	567				
YBC =	567	CT =	0	DBU =	105	CMK =	104	RA =	105	ST0 =	645				
ST1 =	17	ST2 =	0	ST3 =	0	PSW =	0	FLG =	0	C0 =	0				
C16 =	0	OVR =	0	Z =	0	F15 =	0	TST =	0	PR15=	0				
PR0 =	1	PQ15=	0	PQ0 =	1										

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

103 110 1 7 1 13 20 0 0 4 0 1 0 0 1 0
 Адрес следующей микрокоманды :110 TAKT= 36
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 110 CMK = 111 RA = 110 ST0 = 104
 ST1 = 645 ST2 = 17 ST3 = 0 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 110 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :104 TAKT= 37
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 105 RA = 0 ST0 = 645
 ST1 = 17 ST2 = 0 ST3 = 104 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 104 107 1 7 17 13 20 0 0 4 0 1 0 0 3 0
 Адрес следующей микрокоманды :107 TAKT= 38
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1234 CT = 0 DBU = 107 CMK = 110 RA = 107 ST0 = 645
 ST1 = 17 ST2 = 0 ST3 = 104 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 107 0 1 7 12 13 20 0 0 7 0 1 0 0 3 0
 Адрес следующей микрокоманды :645 TAKT= 39
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 646 RA = 0 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 645 234 1 7 17 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :234 TAKT= 40
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 234 CMK = 235 RA = 234 ST0 = 17
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 234 0 1 7 12 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :17 TAKT= 41

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 0 CMK = 20 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 17 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 17 120 1 7 17 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :120 TAKT= 42

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 120 CMK = 121 RA = 120 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 17 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 120 0 0 10 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :121 TAKT= 43

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 122 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 17 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121 121 0 11 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :122 TAKT= 44

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 121 CMK = 123 RA = 121 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 17 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 122 2 1 12 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2 TAKT= 45

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 32 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 2 CMK = 3 RA = 2 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 17 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2 101 1 7 1 0 7 0 0 3 0 1 0 0 2

Адрес следующей микрокоманды :101 TAKT= 46

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234

R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI = 567 RDO = 1234 MAR = 1002 BI = 567 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 1002 CT = 0 DBU = 101 CMK = 102 RA = 101 ST0 = 3
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 4 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :3 TAKT= 47

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK = 12011
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC = 567
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 4 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 3 0 1 7 16 0 7 0 0 2 0 1 7 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :4 TAKT= 48

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1002 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 5 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 4 2 1 7 16 7 7 0 0 5 0 3 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :5 TAKT= 49

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC = 2
 YBC = 1004 CT = 0 DBU = 2 CMK = 6 RA = 2 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 5 14 2 10 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :6 TAKT= 50

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 14 CMK = 7 RA = 14 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 6 120 2 11 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :7 TAKT= 51

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415

YBC = 567 CT = 0 DBU = 120 CMK = 10 RA = 120 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 7 120 2 12 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :10 TAKT= 52

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 120 CMK = 11 RA = 120 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 10 21 2 13 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :21 TAKT= 53

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 21 CMK = 22 RA = 21 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 21 32 1 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :32 TAKT= 54

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 32 CMK = 33 RA = 32 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 32 0 1 7 16 0 14 0 0 7 0 2 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :33 TAKT= 55

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 =103415 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 66 CT = 0 DBU = 0 CMK = 34 RA = 0 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 0 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 1 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 33 200 1 7 16 14 14 0 0 5 4 1 2 1 0 0

Адрес следующей микрокоманды :34 TAKT= 56

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 =103415 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC = 200
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 200 CMK = 35 RA = 200 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 4 FLG = 0 C0 = 0

C16 = 0 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 34 37 0 2 3 14 14 0 0 7 4 1 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :37 TAKT= 57

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 =103415 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC = 37
 YBC = 0 CT = 0 DBU = 37 CMK = 40 RA = 37 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 4 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 37 377 0 7 16 14 14 0 0 5 4 7 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :40 TAKT= 58

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 0 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC = 377
 YBC = 15 CT = 0 DBU = 377 CMK = 41 RA = 377 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 4 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 0 PQ15= 0 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 40 1570 1 7 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :1777 TAKT= 59

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC =103415 CT = 0 DBU = 1607 CMK = 2000 RA = 1607 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 4 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 1 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 1777 330 1 7 17 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :330 TAKT= 60

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 1004 CT = 0 DBU = 330 CMK = 331 RA = 330 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 4 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 330 0 1 7 16 0 17 0 0 3 0 1 0 3 0 0

Адрес следующей микрокоманды :331 TAKT= 61

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1004 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RD0 = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 1 CT = 0 DBU = 0 CMK = 332 RA = 0 ST0 = 22
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
331	340	1	0	3	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :332 ТАКТ= 62																	
R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1004	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	103415
RDI	=	103415	RD0	=	1234	MAR	=	1002	BI	=	103415	ZI	=	0	DBC	=	103415
YBC	=	1004	CT	=	0	DBU	=	340	CMK	=	333	RA	=	340	ST0	=	22
ST1	=	0	ST2	=	104	ST3	=	645	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
332	340	1	7	17	14	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :340 ТАКТ= 63																	
R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1036	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	103415
RDI	=	103415	RD0	=	1234	MAR	=	1002	BI	=	103415	ZI	=	0	DBC	=	103415
YBC	=	32	CT	=	0	DBU	=	340	CMK	=	341	RA	=	340	ST0	=	22
ST1	=	0	ST2	=	104	ST3	=	645	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	1
PR0	=	0	PQ15	=	1	PQ0	=	0									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
340	0	1	7	12	0	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :22 ТАКТ= 64																	
R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1036	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	103415
RDI	=	103415	RD0	=	1234	MAR	=	1002	BI	=	103415	ZI	=	0	DBC	=	103415
YBC	=	1036	CT	=	0	DBU	=	0	CMK	=	23	RA	=	0	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	22	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
22	120	1	7	17	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :120 ТАКТ= 65																	
R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1036	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	103415
RDI	=	103415	RD0	=	1234	MAR	=	1002	BI	=	103415	ZI	=	0	DBC	=	103415
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	120	CMK	=	121	RA	=	120	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	22	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		
120	0	0	10	3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
Адрес следующей микрокоманды :121 ТАКТ= 66																	
R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1036	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	103415
RDI	=	103415	RD0	=	1234	MAR	=	1002	BI	=	103415	ZI	=	0	DBC	=	103415
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	0	CMK	=	122	RA	=	0	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	22	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

121 121 0 11 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :122 TAKT= 67
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1036 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 121 CMK = 123 RA = 121 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 22 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 122 2 1 12 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :2 TAKT= 68
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1036 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1002 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 2 CMK = 3 RA = 2 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 22 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2 101 1 7 1 0 7 0 0 3 0 1 0 0 2 0
 Адрес следующей микрокоманды :101 TAKT= 69
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1036 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI =103415 RDO = 1234 MAR = 1036 BI =103415 ZI = 0 DBC =103415
 YBC = 1036 CT = 0 DBU = 101 CMK = 102 RA = 101 ST0 = 3
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 4 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :3 TAKT= 70
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1036 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK =103415
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC =103415
 YBC =103415 CT = 0 DBU = 0 CMK = 4 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 1 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 3 0 1 7 16 0 7 0 0 2 0 1 7 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :4 TAKT= 71
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1036 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 0 CMK = 5 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 4 2 1 7 16 7 7 0 0 5 0 3 2 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :5 TAKT= 72

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	205
RDI	=	205	RDO	=	1234	MAR	=	1036	BI	=	205	ZI	=	0	DBC	=	2
YBC	=	1040	CT	=	0	DBU	=	2	CMK	=	6	RA	=	2	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	3	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	1	PR15	=	1
PR0	=	0	PQ15	=	1	PQ0	=	0									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
5	14	2	10	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :6 ТАКТ= 73

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	205
RDI	=	205	RDO	=	1234	MAR	=	1036	BI	=	205	ZI	=	0	DBC	=	205
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	14	CMK	=	7	RA	=	14	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	3	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
6	120	2	11	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :7 ТАКТ= 74

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	205
RDI	=	205	RDO	=	1234	MAR	=	1036	BI	=	205	ZI	=	0	DBC	=	205
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	120	CMK	=	10	RA	=	120	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	3	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
7	120	2	12	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :10 ТАКТ= 75

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	205
RDI	=	205	RDO	=	1234	MAR	=	1036	BI	=	205	ZI	=	0	DBC	=	205
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	120	CMK	=	11	RA	=	120	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	3	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
10	21	2	13	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :11 ТАКТ= 76

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234
R14	=	32	R15	=	0	R16	=	0	R17	=	1	RQ	=	567	RK	=	205
RDI	=	205	RDO	=	1234	MAR	=	1036	BI	=	205	ZI	=	0	DBC	=	205
YBC	=	567	CT	=	0	DBU	=	21	CMK	=	12	RA	=	21	ST0	=	0
ST1	=	104	ST2	=	645	ST3	=	3	PSW	=	1	FLG	=	0	C0	=	0
C16	=	0	OVR	=	0	Z	=	0	F15	=	0	TST	=	0	PR15	=	0
PR0	=	1	PQ15	=	0	PQ0	=	1									

Addr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
11	25	2	14	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Адрес следующей микрокоманды :25 ТАКТ= 77

R0	=	66	R1	=	32	R2	=	0	R3	=	0	R4	=	0	R5	=	200
R6	=	20010	R7	=	1040	R10	=	0	R11	=	0	R12	=	1234	R13	=	1234

R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 25 CMK = 26 RA = 25 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 645 ST3 = 3 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 25 60 1 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 60 ТАКТ = 78

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 60 CMK = 61 RA = 60 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 60 2077 1 7 6 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 2277 ТАКТ = 79

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 205 CT = 0 DBU = 2205 CMK = 2300 RA = 2205 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2277 2300 1 7 17 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 2300 ТАКТ = 80

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 32 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 1040 CT = 0 DBU = 2300 CMK = 2301 RA = 2300 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2300 0 1 7 16 0 14 0 0 7 0 5 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 2301 ТАКТ = 81

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 102 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 205 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2302 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15 = 0
 PR0 = 1 PQ15 = 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2301 0 1 7 16 0 14 0 0 3 0 5 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды : 2302 ТАКТ = 82

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 41 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 102 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2303 RA = 0 ST0 = 26

ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 0 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2302 0 1 7 16 0 14 0 0 3 0 5 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2303 TAKT= 83

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 20 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 41 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2304 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 1 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2303 20 1 7 16 14 14 0 0 5 6 2 2 1 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2304 TAKT= 84

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 20
 YBC = 20 CT = 0 DBU = 20 CMK = 2305 RA = 20 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 1 OVR = 0 Z = 1 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2304 220 1 2 3 7 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2305 TAKT= 85

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 1040 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 205 CT = 0 DBU = 220 CMK = 2306 RA = 220 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 0 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2305 0 1 7 16 20 7 0 0 4 0 3 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2306 TAKT= 86

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 1036 BI = 205 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 200 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2307 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2306 0 1 7 16 0 6 0 0 3 0 1 2 0 2 0

Адрес следующей микрокоманды :2307 TAKT= 87

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 205 ZI = 0 DBC = 0
 YBC = 20010 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2310 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 645 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0

C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2307 101 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :101 TAKT= 88

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 205 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 205 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 567 CT = 0 DBU = 101 CMK = 102 RA = 101 ST0 = 2310
 ST1 = 26 ST2 = 0 ST3 = 104 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101 0 1 7 12 0 7 0 0 7 0 1 4 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2310 TAKT= 89

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 567 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 205
 YBC = 205 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2311 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 2310 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2310 0 1 7 16 0 12 0 0 7 0 0 4 0 3 0

Адрес следующей микрокоманды :2311 TAKT= 90

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 200
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 400 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2312 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 2310 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2311 0 1 7 16 0 20 0 0 7 0 3 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2312 TAKT= 91

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20010 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 400 CT = 0 DBU = 0 CMK = 2313 RA = 0 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 2310 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 2312 2 1 7 16 6 6 0 0 5 0 3 2 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :2313 TAKT= 92

R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 2
 YBC = 20012 CT = 0 DBU = 2 CMK = 2314 RA = 2 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 2310 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 1
 PR0 = 0 PQ15= 1 PQ0 = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

2313 220 1 7 17 12 13 0 0 7 0 1 2 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :220 TAKT= 93
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 220
 YBC = 220 CT = 0 DBU = 220 CMK = 221 RA = 220 ST0 = 26
 ST1 = 0 ST2 = 104 ST3 = 2310 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 220 0 1 7 12 0 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :26 TAKT= 94
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 200 CT = 0 DBU = 0 CMK = 27 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 2310 ST3 = 26 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 26 120 1 7 17 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :120 TAKT= 95
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 400 CT = 0 DBU = 120 CMK = 121 RA = 120 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 2310 ST3 = 26 PSW = 5 FLG = 0 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 120 0 0 10 3 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :0 TAKT= 96
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 400 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 400 CT = 0 DBU = 0 CMK = 1 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 2310 ST3 = 26 PSW = 5 FLG = 11 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Адрес следующей микрокоманды :0 TAKT= 97
 R0 = 66 R1 = 32 R2 = 0 R3 = 0 R4 = 0 R5 = 400
 R6 = 20012 R7 = 200 R10 = 0 R11 = 0 R12 = 1234 R13 = 1234
 R14 = 0 R15 = 0 R16 = 0 R17 = 1 RQ = 466 RK = 205
 RDI = 400 RDO = 1234 MAR = 20010 BI = 400 ZI = 0 DBC = 400
 YBC = 466 CT = 0 DBU = 0 CMK = 1 RA = 0 ST0 = 0
 ST1 = 104 ST2 = 2310 ST3 = 26 PSW = 5 FLG = 11 C0 = 0
 C16 = 0 OVR = 0 Z = 0 F15 = 0 TST = 1 PR15= 0
 PR0 = 1 PQ15= 0 PQ0 = 1

Окончание моделирования

Контрольный просчёт

На 5 такте видно, что в РК записался код операции MOV (12011).

На 29 такте выполняется операция MOV, результат операции сохранился в БР2. Проверим правильность работы с помощью ручного просчета:

Операция MOV выполняет присваивание операнда, хранящегося в БР1, в операнд, хранящийся в БР2, и формирует флаги.

На 28 такте в БР1 хранится число 1234, а в БР2 хранится число 567.

На 29 такте в БР2 записалось число 1234.

Проверим правильность работы команды BLO. Данная команда осуществляет условный переход, если $C = 1$. Флаг C в результате операции MOV не был изменен, поэтому вручную зададим $C = 1$. Код команды BLO 103415, смещение (15) указано в словах, если перевести в байты получится $15_8 * 2_8 = 32_8$. СК (R7) до выполнения команды равен 1002_8 , после выполнения он будет равен $1002_8 + 2_8 + 32_8 = 1036_8$.

На 48 такте видно, что в РК записался код операции BLO (103415).

На 58 такте видно, что в R14 находится смещение в байтах (112).

На 62 такте проверяется флаг С (здесь он был изменен вручную).

На 63 такте видно, к содержимому СК (R7) прибавляется содержимое R14.

Проверим правильность работы команды RTS. Данная команда осуществляет выход из подпрограммы. Код команды RTS 205, в качестве регистра хранящего адрес выхода из подпрограммы был взят R5. УС (R6) до выполнения команды равен 20010_{10} , после выполнения он будет равен $20010_8 + 2_8 = 20012_8$, а СК после выполнения должно быть равно содержимому регистра R5.

На 71 такте видно, что в РК записался код операции RTS (205).

На 86 такте видно, что в СК(R7) был изменен код на значение из R5 (200).

На 92 такте видно, что в УС(R6) адрес был увеличен (20012).

В результате данных проверок можно сделать вывод, что программа работает правильно.

Заключение


Целью курсового проектирования являлось разработка процессора универсальной ЭВМ. Процессор разрабатывался на основе микропроцессорного комплекта K1804. В качестве системы команд была использована система команд микро-ЭВМ PDP-11. То есть было произведено эмулирование этой системы команд на разрабатываемом микропроцессоре.


Разработка включала в себя изучение состава программно-доступных регистров реализуемого процессора, форматы и содержание заданного набора команд, особенности адресации к памяти. Была изучена архитектура базовой микро-ЭВМ на БИС серии K1804, на которой эмулируется заданная система команд, принципы работы БИС. Был разработан алгоритм выполнения операций в процессоре. По разработанной схеме алгоритма производилось составление диаграмм микропрограммной логики, показывающих, как конкретно описанные последовательности микроопераций реализуются в среде базовой микро ЭВМ.


Список используемых источников

1. Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов – М: Радио и связь, 1985.
2. Коннов Н.Н., Пучков В.Г., Шашков Б.Д. Изучение архитектуры микроЭВМ. Методические указания – Пенза: ППИ, 1985.
3. Гурин Е.И., Коннов Н.Н., Механов В.Б. Проектирование процессора ЭАМ на секционированных микропроцессорных БИС. Методические указания – Пенза: ППИ, 1993.

Приложение А. Главная схема алгоритма









ПГУ 3.090301.7.003 Д2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Гришин С.В.					
Провер.		Канюков Н.Н.					
Т. контр.							
Реценз.							
Н. контр.							
Утверд.							

Процессор универсальной ЭВМ
Подпрограмма выборки второго
операнда.
Схема программы

ФВТ, гр. 21ВВВ1





					ПГУ 3.090301.7.005 Д2			
					Процессор универсальной ЭВМ. Подпрограмма дешифрации и выполнения команд 4 и 5 уровня. Схема программы	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Гришин С.В.						
Провер.		Конов Н.Н.						
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Реценз						ФВТ, гр. 218ВВ1		
Н. контр.								
Утверд.								

Приложение Б. Диаграммы микропрограммной логики

